


Made in France



FOPPAPEDRETTI®

Leggere attentamente le istruzioni
prima di utilizzare il prodotto e
conservare per future referenze.

Angelcare Monitors Inc.
550 chemin du Golf, bureau 202
Ile des Soeurs, Québec, H3E 1A8 Canada

Foppa Pedretti S.p.A.
24064 Grumello del Monte, Bergamo - Italy
tel +39 035.830.497 fax +39 035.831.283

Maialino
contenitore per pannolini monouso

■ Coperchio


■ Imbuto

■ Ricarica

■ Recipiente superiore

■ Tasto apertura/chiusura

■ Recipiente inferiore (contenitore pannolini)



Ricambi

■ Coperchio




■ Ricarica per Maialino *[venduta separatamente]*




- Aprire il coperchio, piegare il pannolino sporco ed inserirlo, attraverso la valvola, nel contenitore [fig 1].
- Assicurarsi che la valvola si sia richiusa e chiudere il coperchio [fig 2].


[fig 1]



[fig 2]




[fig 3]



[fig 4]



[fig 5]



Sostituzione della ricarica

- Rimuovere il coperchio, sollevandolo dal lato posteriore [fig 3].
- Prima di inserire la ricarica, fare un nodo all'estremità inferiore del sacchetto, poi inserire la ricarica nel recipiente superiore [fig 4]. Quando inserite in primo pannolino usato, quest'ultimo spingerà il nodo attraverso la valvola, oppure per facilitare l'utilizzo, potete anche tirare il sacchetto di plastica in modo che il nodo tocchi il fondo della pattumiera.
- Richiudere il coperchio [fig 5].
- **Avvertenza**
Sostituire periodicamente la cartuccia di ricambio. Un indicatore sul sacco vi indicherà, quando la cartuccia di ricambio si sta esaurendo.

Come svuotare Maialino

■ Avvertenza

Se spingendo il pannolino all'interno di **Maialino** si avverte una resistenza bisogna svuotare il contenitore, mai riempire eccessivamente il contenitore. Quando aprite il contenitore per ritirare il sacchetto pieno di pannolini, accompagnate con la mano il recipiente superiore e il coperchio, durante l'apertura.

- Premere il tasto **A** di apertura/chiusura [fig 1].
- Aprire ed accompagnare con la mano la rotazione del recipiente superiore, durante l'apertura **B**.
- Tagliare il sacco con la lama in dotazione, fare un nuovo nodo all'estremità inferiore della ricarica per il riutilizzo [fig 2].
- Fare un nodo all'estremità del sacco pieno di pannolini usati e rimuoverlo dal contenitore inferiore. Chiedere il recipiente superiore assicurandovi che il pulsante apertura/chiusura si sia agganciato correttamente [fig 3].

■ Avvertenza

Chiedere sempre il coperchio dopo l'uso. Assicurarsi che il tasto di chiusura sia sempre agganciato correttamente.

Come pulire Maialino

- Pulire regolarmente la superficie del contenitore con un panno umido e del sapone o detergente neutro.
- Potete inoltre usare un disinfettante spray seguendo le indicazioni riportate sul prodotto.

